

# ION<sup>35</sup>


**PARLANTE BLUETOOTH  
CON LUCES LED**



**MANUAL  
USUARIO**


Más información en:


[www.ionelectronics.com.ar](http://www.ionelectronics.com.ar)

@ioncomunidad   






# Vista General del producto.

Leer las siguientes instrucciones para configurar y usar efectivamente el producto.



1. Cuerpo luminoso.	
2. Agujeros para cordón.	Para pasar un cordón y así poder colgarlo.
3. Controlador de luz LED	a. Presionar corto para cambiar el modo de la luz LED, hay 6 modos. b. Presionar largo para encender/ apagar la luz LED
4. Subir volumen Siguiente canción.	a. Presionar corto para ir a la siguiente canción. b. Presionar largo para subir el volumen.
5. Play/Pausa/Modo	a. Presionar corto para poner en pausa y continuar la reproducción. En modo Bluetooth, para recibir o rechazar llamadas. b. Presionar largo para cambiar de modo de Bluetooth a Tarjeta de memoria SD o modo AUX. c. Modo dos parlantes: Dos parlantes en modo Bluetooth, presionar dos veces  uno de ellos debería parearse espontáneamente con el otro. El usuario puede conectar ambos parlantes con un Smartphone. (Tip: la primera vez podría tardar en conectarse)
6. Encendido/ Apagado	Mantener presionada la Tecla 3S para encender/ apagar el parlante. Una luz azul se debería prender cuando el dispositivo este encendido.
7. Bajar volumen Canción anterior	a. Presionar corto para ir a la canción anterior b. Presionar largo para bajar el volumen.
8. Puerto Micro USB	
9. Micrófono	
10. Conector USB	
11. Conector de tarjeta SD	
12. Indicador de carga	
13. Conector Auxiliar	
14. Red del parlante	

## Modo Tarjeta de memoria SD

Encender el parlante, introducir una tarjeta de memoria SD, el parlante debería empezar a reproducir la música. Presionar el botón  para reproducir/ pausar la música, presionar el botón  /  para ir a la canción anterior o para bajar el volumen, presionar el botón  /  para ir a la canción siguiente o subir el volumen.

## Modo Bluetooth

Prenda el parlante. El Bluetooth funciona espontáneamente, buscando asociación con el anterior set de Bluetooth. Si el parlante no se conecta, comenzará a buscar otros dispositivos de Bluetooth. En este caso, prenda su dispositivo de Bluetooth para que éste busque el parlante, localice la lista de dispositivos Bluetooth y seleccione el dispositivo llamado "ION-35". El código PIN es "0000". La música se empezará a transmitir luego de una conexión exitosa. En caso de recibir una llamada, puede presionar brevemente " " para atender la llamada. Presionar dos veces para re-llamar al número anterior

## Modo AUX

Conecte uno de los extremos del cable de 3,5mm en la ficha AUX del parlante y el otro extremo en la ficha del teléfono móvil, notebook, Tablet, reproductor MP3/MP4 etc. Después de esto, podrá disfrutar de la música.

## Modo de carga

Conecte el cable del cargador al puerto Micro USB del parlante, puerto USB de la PC u otro puerto USB de cargadores para ser cargados. Cuando el parlante esté siendo cargado, el indicador de luz se tornará rojo.

Cuando esté completamente cargado, el indicador de luz se apagará. (Sugerimos que el usuario apague el parlante mientras se está cargando. Demora más tiempo en cargarse completamente si el parlante está en

## Advertencias

1. Si el parlante no puede ser encendido luego de apretar la tecla POWER, o si se apaga mientras se está encendiendo, el usuario debe corroborar que el parlante esté cargado. Si no lo está, por favor cárguelo e intente nuevamente.
2. Por favor, no aumente en exceso el volumen desde su teléfono móvil, PC, reproductor de MP3/MP4, CD, DVD, etc. Ya que puede causar una explosión de sonido o puede haber distorsión en el sonido. En caso de que algo de esto ocurra, por favor, baje el volumen; ya sea de su teléfono móvil, PC, reproductor de MP3/MP4, CD, DVD o del parlante. El sonido se normalizará a la brevedad.
3. Si el dispositivo Bluetooth del teléfono móvil, PC, etc. falla al intentar conectarse con el parlante o falla al intentar reproducir música luego de ser conectado, el usuario debe chequear si ha ingresado el PIN correctamente o si el dispositivo Bluetooth de su teléfono móvil, PC, etc. soporta A2DP.

## Información Técnica.

Sound Track	Mono
Funciones	Tarjeta SD, AUX, Bluetooth, LED
Bluetooth	4.2 V
Entrada de energía.	DC 5V, batería de litio.
Batería	3.7V 2000MAH batería de litio.
Salida	5W
Frecuencia	150Hz-18KHz
Diámetro del parlante	52mm
Tiempo de carga	Entre 2 y 3 horas
Tiempo de reproducción	Entre 6 y 10 horas
Función anti-magnética	Disponible
Material	PC + plástico ABS