

PARLANTE **ION**
KINETIC
ISX-1500



**MANUAL DEL
USUARIO**

PARLANTE ION KINETIC ISX-1500

Manual del Usuario

Gracias por comprar el Parlante Kinetic ISX-1500

Por favor leer las instrucciones detenidamente antes de usar.

I. Características.

- Parlante de alta sensibilidad con un circuito magnético ultra grande y de alta penetración.
- Tecnología de última generación en el chipset, soporta MP3 y memorias SD de hasta 32GB.
- Entrada Auxiliar de 3,5mm.
- Batería incorporada con gran vida útil y carga protegida.
- Carcaza de alta densidad, con un diseño resistente a caídas.
- Con Bluetooth de alta calidad.

II. ¿Cómo conectar los dispositivos?

1. Encendido/ Apagado: Encender el dispositivo con el botón Encender, presionar el botón Mode para entrar en modo Bluetooth (BT), el display se encenderá de color azul.


2. Encender y poner en modo descubrimiento al dispositivo móvil y buscar entre los dispositivos Bluetooth disponibles, el parlante debería aparecer como ION-KINETIC, presionar y conectar.

El Teléfono móvil no requerirá contraseña, pero en caso de pedirla la contraseña de fábrica es 0000. Cuando la conexión sea exitosa el parlante lo avisara con un sonido.

3. Comenzar a reproducir y disfrutar de tu música preferida en el dispositivo móvil.

Nota: Siempre tratar de tener bien cargado el parlante, si se empieza a escuchar distorsionado por favor cargar la batería.

III. Operación del parlante.



1. Siguiente
2. Reproducir/ Pausar
3. Anterior
4. Repetir
5. Grabar
6. Modo (Aux- USB- SD - BT - Radio FM)
7. Volumen del micrófono
8. Control del Eco (para el micrófono)
9. Ajuste de Bajos.
10. Ajuste del Treble
11. Control del Volumen general.
12. Display de batería y testigo de carga.

13. Entrada de alimentación para carga.
14. Entrada de micrófono.
15. Encendido/ Apagado general.
16. Encendido / Apagado de luces.
17. Entrada USB/ Tarjeta de memoria SD.
18. Entrada Auxiliar (Mini- Plug 3,5 mm)

CUIDADO!

Para prevenir choques eléctricos y daños severos al parlante, no usar el dispositivo cerca de ningún líquido, exponer a la lluvia o humedad.

Atención:

1. Agua y humedad: Este dispositivo no debe ser usado cerca de ninguna fuente de agua.
2. Calor: El dispositivo no debe estar situado cerca de una fuente de calor.
3. Carga del dispositivo: El dispositivo debe ser conectado con la fuente y el tipo de cargador provisto en la compra.
4. Limpieza: No usar ningún líquido para limpiar el dispositivo, solo usar trapos o telas secas.





www.ionelectronics.com.ar

@ioncomunidad   

**GRACIAS POR
ELEGIRNOS!**

